

Grafische Darstellung

Auf- und Abbau Mega-Lauf-Bälle (MLB)

Ausstattung:

Mega-Lauf-Ball (MLB)



Pumpen
(+ Spanngurt)



1. Gurt vom verpackten Megalaufball lösen und den MLB ausrollen



2. Den ausgerollten MLB ausfalten (2 Personen erforderlich)



3. Befüllen des MLB



**Ventil abdrehen (komplett) und
Pumpe anschließen**



Zwischenstand nach ca. 8 Min.



Nach ca. 12 Min.




gefüllter MLB


4. Entleeren und Verpacken des MLB



Das Ventil ist vollständig abzdrehen



Mit der Pumpe die Luft absaugen



Nach ca. 8 Min.



Luft ist vollständig abgesaugt



Beide Seiten einschlagen



Einrollen des MLB



Sichern mit Spanngurt



Richtig verpackter MLB